

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A CLEMELOR PENTRU RIDICAREA PLĂCILOR

Carlige autoblocante

- Clemele pentru ridicarea plăcilor folosite pentru aplicații diferite trebuie depozitate separat.
- Clemele pentru ridicarea plăcilor trebuie depozitate întotdeauna în interior și niciodată expuse agenților din mediul ambient.
- Este indicat să folosiți marcaje colorate sau liniuțe pe fiecare clemă pentru ridicarea plăcilor, în funcție de capacitatea sa de ridicare, astfel încât să puteți alege mai ușor cleva potrivită fiecărei sarcini în parte.
- O dată pe săptămână, clemele pentru ridicarea plăcilor trebuie inspectate conform standardelor de verificare. O dată la două sau trei luni, ele trebuie verificate de către producător.
- Dacă clemele pentru ridicarea plăcilor se deteriorează, se fisurează sau se uzează în părțile sudate, ele nu mai trebuie utilizate, indiferent dacă aceste daune afectează:
 - a. funcționarea clemelor pentru ridicarea plăcilor,
 - b. falca articulată,
 - c. deschiderea clemelor
- Clemele pentru ridicarea plăcilor care s-au deteriorat și pe care nu le mai folosiți trebuie depozitate separat, departe de suprafața de lucru.
- Țineți evidența fiecărei inspecții realizate clemelor pentru ridicarea plăcilor.



ATENȚIE

- Verificați starea sarcinii care urmează a fi ridicată.
- Eliberați zona la ridicarea obiectelor.
- Folosiți clemele pentru ridicarea plăcilor cu caracteristici tehnice corespunzătoare (privind atât capacitatea de ridicare cât și de deschidere a clemelor).
- Respectați în mod corespunzător procedeele de folosire a clemelor pentru ridicarea plăcilor.
- Folosiți clemele potrivite.

- Pentru a ridica o placă de oțel, folosiți cleme de ridicare pe verticală.