

WEICONLOCK® AN 302-43



vascozitate ridicată | rezistență medie | demontare cu unelte normale

Blocator filete cu certificare DVGW și KTW pentru utilizare în domeniul apei potabile

Date tehnice

Culoare	albastru
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36
Vâscozitate	2.000 - 7.000 mt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intesțiilor	0,25 mm
Moment de rupere	17 - 22 Nm
Cuplu de torsiune	8 - 12 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm ²
Rezistența la manipulare	10 - 20 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	1-3 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +200°C
Aprobări / Orientări	
Hygiene_Institut	UBA KTW-BWGL
Cod IMPA	812912/13/14
Cod ISSA	75.628.06/04/05

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

- 30700200 Activator F, 200 ml, verde
- 30955172 Varf de dozare, 1 buc

Mărimi disponibile

- 30243020 WEICONLOCK® AN 302-43, 20 ml, albastru
- 30243110 WEICONLOCK® AN 302-43, 10 ml, albastru
- 30243150 WEICONLOCK® AN 302-43, 50 ml, albastru
- 30243200 WEICONLOCK® AN 302-43, 200 ml, albastru

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.