

WEICONLOCK® AN 305-77



vascozitate ridicată|rezistență medie|demontare cu unelte normale

Etansant filete, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare	galben
Fluorescent	Da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Vâscozitate	24.000 - 70.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor	0,5 mm
Moment de rupere	18 - 22 Nm
Çuplu de torsiune	10 - 14 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	6 - 13 N/mm ²
Rezistența la manipulare	15 - 30 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	1-3 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +150°C
Aprobări / Orientări	
NSF	S2 (FDA 21 CFR)
WRAS	BS 6920-1:2000
Hygiene_Institut	UBA KTW-BWGL
DVGW	DIN EN 751-1
AGA	AS 4623-2008
Cod ISSA	75.628.13/14

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Aplicați WEICONLOCK pe fir în formă de inel. Înșurubați filetul țevii și strângeți până la alinierea dorită. Atunci când se utilizează ca etanșare de suprafață, aplicați un cordon continuu pe o parte a flanșei și îmbinați piesele rapid și înșurubați-le bine. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor duce la întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea dispozitivelor de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

30700200 Activator F, 200 ml, verde
30955172 Varf de dozare, 1 buc

Mărimi disponibile

30577200 WEICONLOCK® AN 305-77, 200 ml, galben
30577150 WEICONLOCK® AN 305-77, 50 ml, galben

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.